



Schutz vor Bildkonservierung (Image Sticking)

FRAGE: Wie kann ich meinen Monitor vor der Bildkonservierung schützen?

ANTWORT: Bildkonservierung ist ein langsames (ca. 10 sec) Nachleuchten des Bildes, das für eine längere Zeitspanne auf dem Bildschirm angezeigt wurde. Dieses Phänomen wird in der EIZO Dokumentation „Image Sticking“ genannt. Obgleich feststehende Bilder gewöhnlich nur nachleuchten, kann es in extremen Fällen vorkommen, dass statische Bilder über eine lange Zeitspanne dauerhaft in den Bildschirm „eingebrannt“ werden. Das ist der Grund warum EIZO Display Technologies empfiehlt, einen „Screensaver“ mit bewegtem Inhalt zu nutzen, um angezeigte statische Bilder, die nicht benutzt werden, durch dynamische zu ersetzen.